

PC DVR-4-Net

Caméra de surveillance à 4 cartes PCI

Surveillance vidéo numérique par
l'entremise de votre ordinateur



ARRETEZ!

Le centre d'assistance  possède les réponses

Si cet appareil ne fonctionne pas au moment où vous le branchez pour la première fois, ne le retournez pas au magasin.



Communiquez plutôt avec le centre d'assistance Swann au **tech@swann.com.au** ou composez l'un des numéros sans frais retrouvés à l'endos de cette brochure.



La plupart des problèmes peuvent être rapidement et facilement résolus grâce à un simple courriel ou à une brève discussion avec l'un de nos amis représentants techniques. (Ligne sans frais disponible aux États-Unis et en Australie seulement)

FCC NOTICE

Cet équipement est conforme à l'alinéa 15 du règlement du FCC. Son fonctionnement est sujet aux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence néfaste; et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles risquant de provoquer un fonctionnement non désiré.


Guide d'installation

Étape 1: Installation du matériel


AVERTISSEMENT CONCERNANT LA GARANTIE :

- 1) L'ouverture du boîtier de votre ordinateur pourrait annuler la garantie du fabricant. Dans le doute, communiquez avec votre détaillant pour obtenir plus de renseignements.
- 2) Pour éviter d'endommager les pièces sensibles à l'électricité statique, portez des chaussures à semelle de caoutchouc. Avant de procéder, touchez momentanément au boîtier métallique afin de libérer toute électricité statique.


A Avant de brancher à la carte DVR, assurez-vous que l'ordinateur soit débranché de la prise de courant murale.




B Dévissez le couvercle à l'arrière de votre ordinateur.




C Placez doucement votre ordinateur sur le côté, les composants internes dirigés vers le haut.




D Repérez un logement PCI disponible sur la carte mère (les logements PCI sont blancs).




E Retirez le couvercle du logement disponible.



F Insérez soigneusement la carte DVR dans le logement PCI et appliquez une pression constante à chaque extrémité afin de vous assurer qu'elle soit fermement insérée dans le logement PCI. Resserrez la vis située sur la partie supérieure.



G Remettez en place le couvercle de l'ordinateur et resserrez les vis. Rebranchez tous les câbles. Mettez l'ordinateur en marche. Permettez le redémarrage de l'ordinateur.



Étape 2: Installation du pilote

Après que vous ayez redémarré votre ordinateur, votre carte PC DVR-4-Net sera automatiquement détectée.

Cliquez sur « Cancel » (Annuler) ou appuyez sur la touche « Esc » (Échap) de votre clavier pour fermer l'assistant « Ajout de matériel ». En effet, les pilotes seront installés au cours du processus d'installation du logiciel.

Suivez ces étapes pour installer les pilotes et le logiciel PC DVR-4-Net de Swann.

1. Insérez le CD d'installation du pilote et du logiciel PC DVR-4-Net dans votre lecteur CD-ROM et attendez que l'application démarre automatiquement. Lorsque le programme d'installation est en cours, vous apercevrez la fenêtre « Welcome to SuperDVR setup » (Bienvenue à la configuration de Super DVR). Cliquez sur « Next » (Suivant) pour continuer.
2. La fenêtre « Setup Type » (Type d'installation) s'ouvrira. Sélectionnez le standard vidéo que vous utilisez en cliquant sur PAL (AU, UK et EC) ou sur NTSC (É.-U. et CA), puis cliquez sur « Next » (Suivant).
3. Vous verrez alors apparaître la fenêtre « Hardware installation » (Installation du matériel). Cliquez sur « Continue Anyway » (Poursuivre quand même) et l'installation du pilote continuera. (Tous les produits Swann sont testés de manière intensive sur les versions de Microsoft MD Windows MD pertinentes). Vous apercevrez ensuite la fenêtre « Choose Destination Location » (Choisir l'emplacement de destination). Acceptez les valeurs par défaut et cliquez sur « Next » (Suivant).
4. Vous devez maintenant sélectionner le dossier où sera installé le logiciel. Encore une fois, acceptez les valeurs par défaut et cliquez sur « Next » (Suivant). L'installation du logiciel s'effectuera alors automatiquement.
5. À la fenêtre « Setup Complete » (Configuration terminée), cliquez sur « Finish » (Terminer) pour compléter l'installation.

Étape 3: Configuration d'un accès Internet à distance

Pour utiliser les fonctionnalités de visionnement à distance du PC DVR-4-Net de Swann, vous pourriez avoir à ouvrir les ports de votre pare-feu WindowsMD, de votre logiciel pare-feu ou du modem/routeur à large bande utilisé afin de vous connecter à l'Internet. Pour des renseignements sur la façon de procéder, veuillez consulter la documentation ou les fichiers d'aide concernant le logiciel ou le système en question. Pour accéder à vos caméras à partir de l'Internet, vous devrez permettre l'accès aux ports suivants à partir d'une connexion extérieure. Ce processus est également appelé « transfert à un port » ou création d'une connexion à un « serveur virtuel ».

Ports utilisés:

HTTP:

Port 80: utilisé lors du téléchargement initial de l'interface du logiciel de visionnement à distance.

Service de webcaméra:

Port d'accès: 1159 : port utilisé à des fins de transfert de la transmission vidéo directe.

Port de contrôle: 1259 : port utilisé à des fins de transfert des commandes de l'interface hôte.

Service de lecture à distance:

Port RPB : 13551 : port utilisé à des fins de transfert de la transmission de lecture vidéo à distance.

Afin d'activer l'interface de visionnement à distance, vous pourriez avoir à indiquer l'adresse IP de l'ordinateur où opère le PC DVR-4-Net de Swann dans le « DMZ » de votre pare-feu. Pour des renseignements concernant cette procédure, consultez la documentation discutant du fonctionnement de votre pare-feu.

Lors du premier démarrage de l'ordinateur exécutant l'application DVR-4-Net, l'ordinateur sur lequel vous téléchargez le logiciel de visionnement affichera un avis de sécurité concernant le téléchargement d'un contrôle ActiveX appelé « DownLoad.ocx ». On vous demandera si vous souhaitez l'installer et l'exécuter. Veuillez cliquer sur oui. Ce contrôle est essentiel au bon fonctionnement de l'interface de visionnement à distance et qu'il ne représente aucun risque pour votre ordinateur. Si vous avez déjà installé MicrosoftMD WindowsMD XP SP2 (Service Pack 2) sur votre ordinateur, une barre jaune apparaîtra au haut de la fenêtre du navigateur avec le message « To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an ActiveX control on your computer. Click here for options... » (Afin d'aider à protéger votre sécurité, Internet Explorer a empêché ce site d'installer un contrôle ActiveX sur votre ordinateur. Cliquez ici pour des options...). Cliquez sur la barre jaune avec votre souris et vous verrez apparaître 3 options. Cliquez sur « Install ActiveX Control... » (Installer le contrôle ActiveX) et attendez que le contrôle complète son installation. Une fois l'installation terminée, cliquez sur la fonction que vous souhaitez utiliser dans la fenêtre du PC DVR-4-Net de Swann, puis cliquez sur « OK » pour procéder au téléchargement du logiciel. Pour plus de renseignements sur l'utilisation de cette fonction, consultez le manuel à la section 7.

Lors de la configuration de la fonction de notification par courriel décrite à la section 4.5.4 du manuel, assurez-vous que tous les champs. Si vous ne le faites pas, vous recevrez un message d'erreur. Veuillez également noter que certains programmes antivirus qui analysent les messages sortants peuvent retarder ou interrompre le processus de notification par courriel. Consultez la documentation accompagnant votre logiciel antivirus pour des renseignements sur la façon d'en permettre l'envoi.


Lisez le manuel de l'utilisateur ci-joint pour de plus amples détails sur la façon de configurer le logiciel PC DVR-4-Net de Swann et ses différentes fonctions.

Renseignements supplémentaires

Lors d'une exploitation à carte unique, les ports sont numérotés selon ce diagramme.

Lors d'une exploitation à cartes multiples, ils sont numérotés pour la totalité des cartes. Par exemple : Carte 1 Port 1 Caméra 1 – Carte 2 Port 1 Caméra 2 – Carte 3 Port 1 Caméra 3 – Carte 4 Port 1 Caméra 4 – Carte 1 Port 2 Caméra 5, etc.

Si vous vous êtes procuré et avez adapté une deuxième, troisième ou quatrième carte DVR-4-Net, vous devez cliquer sur « Cancel » (Annuler) ou appuyez sur « Esc » (Échap) lorsque le système vous demande d'installer la carte afin d'annuler l'installation. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton « Démarrer », « Tous les programmes », « PC DVR-4-Net », « InstallDriver ». (Si vous utilisez le menu de démarrage classique de Windows 2000 et Windows XP, vous devez cliquer sur votre bouton « Démarrer », « Programmes », « PC DVR-4-Net », « InstallDriver ».) Lorsque le fenêtre « Setup » (Configuration) s'affiche, cliquez sur « Install » (Installer) pour installer et enregistrer le pilote des cartes subséquentes. Une fois cette installation terminée, vous pourrez voir les caméras dans la fenêtre PC DVR-4-Net en cliquant sur l'icône Mode d'affichage situé au bas de l'écran, tel qu'il est expliqué à la section 3.1 du manuel.



Soutien technique Swann

Courriel pour tous les pays : tech@swann.com.au

Centre d'assistance téléphonique

Ligne sans frais aux ÉTATS-UNIS

877-274-3695

(du dimanche au jeudi, de 14 h 00 à 22 h 30 (HNP))

800-627-2799

(du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 13 h 00 (HNP))

Échanges et retours aux É.-U.

562-777-2551

(du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 (HNP))

Ligne sans frais en AUSTRALIE

1300 13 8324

(du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 30 (Heure de l'est - Australie))

International

+61 3 8412 4610

(du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 30 (Heure de l'Est - Australie))

Pour plus de renseignements sur les différents fuseaux horaires et l'heure de Melbourne (Australie) comparativement à votre heure locale, visitez le <http://www.worldtimeserver.com>

Renseignements sur la garantie

Swann Communications garantit ce produit contre tout défaut matériel et de fabrication pour une période d'un (1) an suivant la date d'achat originale. Présentez votre reçu afin de démontrer la date de l'achat et ainsi valider la garantie. Swann se réserve le droit de remplacer ou réparer, sans frais sur les pièces et la main-d'œuvre, tout appareil s'avérant défectueux au cours de la période définie, et ce, à sa seule discrétion. La réparation ou le remplacement sera garanti pour quatre-vingt-dix jours ou le reste de la garantie d'un an originale, selon la période la plus longue. L'utilisateur final est responsable de tous les frais de transport encourus afin d'envoyer le produit aux centres de réparation Swann. L'utilisateur final est responsable de tous les frais d'expédition encourus lors de l'expédition vers ou à partir de tout pays autre que le pays d'origine. La garantie ne couvre aucun dommage accessoire, accidentel ou consécutif causé par l'usage de ce produit ou l'incapacité d'en faire l'utilisation. Tous les coûts associés à l'installation ou l'enlèvement de ce produit par un ouvrier qualifié ou autre personne, ou tous les autres coûts associés à son utilisation sont la responsabilité de l'utilisateur final. Cette garantie s'applique exclusivement à l'acheteur original de ce produit et n'est pas transférable à un tiers.

Toute modification apportée à un composant par un utilisateur final ou une tierce partie non autorisés ou tout signe indiquant un usage abusif du dispositif annuleront toutes les garanties.

